

ご使用前に必ずお読みください。

この度は、本製品をお買いあげ頂き有難う御座います。


本製品はゼンマイ駆動式機械時計で、一般的電池を使用して駆動するクォーツ時計とは異なります。納品された時にはゼンマイ巻きあげ不足で止まっていますので、必ず以下の方法でご使用を始めて下さい。

①ゼンマイを巻き駆動させる。

そのままの状態（そのままの状態）でリュウズ（3時側の突起）を手動で右回転に40～50回転させゼンマイを巻きあげて下さい。その後1日8時間以上腕につけてご使用頂ければ問題なく駆動致します。ただし、腕の動きにはかなり個人差がありますので、12時下に見えるゼンマイの巻きあがり具合をご確認いただき、巻きあげが不足している場合にはリュウズを右回転に10～20回転させゼンマイを巻きあげて下さい。毎日止まらずにご使用になれます。

《注意》
※本製品はゼンマイをフルに巻きあげた後、使用せず放置しておきますと30時間程度で止まってしまうますが、ゼンマイ巻きあげ不足の為で故障ではありません。
※リュウズが一段引かれた状態でリュウズを回してもゼンマイは巻きあがりません。一段引かれた状態は時刻を合わせるための状態です。

そのままの状態



ゼンマイがフルに巻きあがっている状態



②時間の合わせかた（現在の時刻に合わせる）

①でゼンマイが巻きあがりましたら現在の時刻に合わせます。まず、時計を裏返しにします。ケースとリュウズ（3時側の突起）の間に爪が入る程度のすき間がありますので、そこに爪を入れるような状態で一段引きます。表に返しリュウズを回して現在の時刻に合わせます。現在の時刻に合わせたらリュウズを押しこみ時刻合わせの完了となります。

《注意》


※時針（短針）と分針（長針）は現在の時刻に合わせる事が出来ますが秒針はムーブメントの構造上動いたままで止めることはできません。電池を使用して駆動するクォーツ時計とは異なり秒針は止まらない構造になっております。秒針を止めようと工具を使用するなどしてリュウズを強く引きますとリュウズがぬけたり機械破損につながりますので、絶対にしないで下さい。

※この時計はゼンマイ駆動式機械時計で、精度は日差±60秒となっております。したがって1日最大60秒前後（1分程度）誤差が生じる場合がございます。

1

ケース裏側

爪が入る程度のすき間



2

すき間に爪を入れるような状態で一段引くとリュウズ引けます。



3

時針（短針）

分針（長針）

秒針

リュウズを回して現在時刻に合わせます。

※時刻合わせでは秒針は止まらず動いています。（秒針止まりません。）



4



現在の時刻に合わせたらリュウズを←の方向へ押しこみ時刻合わせの完了となります。

図1 ゼンマイを駆動させる

1. 購入の初期状態、又は長時間

(約30時間以上) 放置した場合、

ゼンマイは巻かれておらず、時計は動いていません。



ゼンマイが巻かれていない状態
(この状態では駆動していません)

2. 時計を駆動させる為にリュウズを

そのままの状態、ゼンマイを巻きます。



そのままの状態

(リュウズが押し込まれている状態)
ゼンマイの巻き上げはこの状態で行います。

3. 矢印の方向へ40回転させ、

ゼンマイを巻き上げます。



4. ゼンマイが巻かれ、時計が駆動
できる状態になりました。

補足

時計のこの部分をリュウズと呼びます。



ゼンマイが巻かれている状態

図2 リューズの状態

リューズが引かれている状態。

この状態は、時刻を合わせる時に使います。

時刻の合わせ方は、図3をご参照ください。

※この状態ではゼンマイは巻き上がりません。

この状態で、リューズを右に回転させると、時刻合わせの為に、時針と分針が回ります。



図3 時刻の合わせ方

1. リュウズを引く リューズのスムーズな引き方



時計裏面を上
にします。



○の中の隙間部分に親指の爪などを差し込み、リュウズを引きます。



スムーズに「←」の方向にリュウズが引けます。

2. 時刻を合わせる



時計を返して表面を上
にします。

<ご注意ください>

■時針（短針）と分針（長針）は現在の時刻に合わせる事が出来ますが秒針はムーブメントの構造上動いたままで止めることはできません。電池を使用して駆動するクォーツ時計とは異なり秒針は止まらない構造になっております。秒針を止めようと工具を使用するなどしてリュウズを強く引きますとリュウズがぬけたり機械破損につながりますので、絶対にしないで下さい。

■リュウズが硬く引きにくい場合は、手順「1」を参考に再度、お試しください。



リュウズが←方向へ押し込まれている状態

リュウズを「←」の方向に押し込み、セット完了。時刻が合わせられました。



リュウズを「↑」の方向に回し、現在時刻に時針と分針を合わせます。尚、秒針はムーブメントの構造上合わせる事ができません。

